

# 兵庫医科大学 神戸キャンパス 教員用電話

教員用-1 電話機1台のみ利用		HI-24G-TELSDA
発信	1 外線発信	受話器を上げ、0発信でダイヤルする
	2 内線発信	受話器を上げ、ダイヤルする
着信	3 外線・内線	1.電話機の <b>上部ランプ</b> が光り、呼出音になる 2.受話器を上げて通話する
	4 自己保留	通話中に <b>自己保留</b> ボタンを押す *保留解除は再度自己保留ボタンを押す
不在転送	5 電話機の転送設定	1.受話器を上げ、 <b>不在</b> ボタンを押す 2.転送先の内線番号をダイヤルし、受話器をおく *解除は不在ボタンを押す *一部の内線しか通話できない電話は、外線に転送不可
	6 転送相手がいた時	1. <b>転送</b> ボタンを押し転送先にダイヤルする 2.相手と通話後に受話器をおく
通常転送	7 転送相手が不在の時	1.転送ボタンを押し転送先にダイヤルする 2.再度、転送ボタンを押す
	8 その他	十字キー上下で音量、左右で発信履歴を表示 *電話帳や内線名称等の個別機能についてはサポート対象範囲外です

教員用-2 同じ電話番号を複数台で共有		HI-24G-TELSDA
発信	1 外線発信	受話器を上げ、0発信でダイヤルする
	2 内線発信	受話器を上げ、ダイヤルする
着信	3 <b>電話番号1</b> (本体にラベルで表記)	1.電話機 <b>中央ボタン</b> が光り呼出音になる 2.受話器を上げて、点滅中のボタンを押すと通話する (受話器を上げる前にボタンを押すと、相手の番号が表示される)
	4 <b>電話番号2</b> (本体の液晶画面内右上に表記)	1.電話機の <b>上部ランプ</b> が光り、呼出音になる 2.相手の番号が表示されるので、受話器を上げて通話する
自己保留	5 自己保留	通話中に <b>自己保留</b> ボタンを押す *保留解除は再度自己保留ボタンを押す
	6 不在転送	1.受話器を上げ、 <b>不在</b> ボタンを押す 2.転送先の内線番号をダイヤルし、受話器をおく *解除は不在ボタンを押す *一部の内線しか通話できない電話は、外線に転送不可
通常転送	7 転送相手がいた時	1. <b>転送</b> ボタンを押し転送先にダイヤルする 2.相手と通話後に受話器をおく
	8 転送相手が不在の時	1.転送ボタンを押し転送先にダイヤルする 2.再度、転送ボタンを押す
その他	9 各種音量変更や履歴など	十字キー上下で音量、左右で発信履歴を表示 *電話帳や内線名称等の個別機能についてはサポート対象範囲外です