

ポータブルマイクセットによる 無線マイク増設方法について

下記講義室においては、4階オフィス貸出のポータブルマイクセットを用いることにより、無線マイクの増設が可能です。

□対象講義室

- M112,113
- M106,107,114
- M201~M204
- ラーニングスクエア
- 情報処理演習室1,2

□マイク本数

既設分：無線1本＋有線1本
増設分：無線2本

} 計4本で利用可

□増設方法

①アンプの背面カバーを外し、内蔵スピーカをOFF
(長時間利用の際は電源コードをさす)



②操作卓上の入力端子を
アンプ背面のライン出力にさす



③アンプの設定を写真と
同様に合わせて電源ON



↑アンプ音量は
中央

←音質は低から
2つ目

④スイッチパネル上で、
マイク音量を一括調整する



前面



背面

