


Step 1 録画準備をする

- 1 AVシステムを起動させてください
→別紙の「簡易取説～タッチパネル基本操作について～」をご参照ください
- 2 必要に応じてスクリーンに映像を表示させてください
→スクリーンを使用しなくても収録は可能です
- 3 タッチパネルにて「録画をします」を押します
→確認用モニターに録画用カメラ映像が表示されます



<メインメニュー>



Step 2 講義を録画する


- 4 「カメラコントローラー」を使用して、カメラの位置を操作してください
→カメラコントローラーは操作卓右袖にあります
→基本操作は右図をご参照ください
- 5 タッチパネルの「録画」ボタンを押すと、録画が開始します
→カメラ映像とマイク、AV音声が入録されます
- 6 録画を停止する場合は「停止」ボタンを押してください
→録画が終了し、データが保存されます




<録画用カメラ>



<OctaHall全景>



<録画をします>



<操作卓右袖>



PRESETボタン

ズームボタン

上下左右
(パンチルト)
レバー

<カメラコントローラー>

オクタホール 撮影用カメラ操作手順

コントローラ



カメラ位置・プリセット

No.1. 全体(客席含)



No.2. 演者(正面)



No.3. 演者(左)



No.4. 演者(右)



No.5. 演者(左)+スクリーン



No.6. 全体(客席無)



No.7. 演者(左)+スクリーン(大)



No.8. スクリーン(最大)

